








HONDA
INTEGRA

インテグラ(H1/5~H18/6)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H13/7~ H18/6	LA-DC5	①	D1/D2 	×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	-	-	-	
			2D 								
H5/5~ H13/7	E-DC1 E-DC2 E-DB6 E-DB7	3ドア	D1/D2 	×	UA-H27D	6,000円	CA-761H 相当品同梱	-	-	-	④
H5/7~ H13/7	E-DB8 E-DB9	4ドア	2D 								
H1/5~ H5/5	E-DA5 E-DA6 E-DA7 E-DA8		D1 	×	UA-H54D	4,500円	CA-761H 相当品同梱	-	-	-	
			D1/D2 								
			2D 								
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムにつけ替えることができます。</p> <p>② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。純正ポケットはサイズが異なるため使用できません。</p> <p>③ 車輻側の奥行き方向が干渉する場合、車輻側に加工が必要です。</p> <p>④ アンテナなし車は純正オプションのアンテナまたは、市販のアンテナを使用します。</p>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11			
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103								
H13/7~ H18/6	LA-DC5	3トア	フロントア ①③		×	◎ ⑨⑬	×	×	×					×					
			取付キット		-	-	-	-	-						◎ ⑤				
			インナーブラケット SKX-201S②		◎ ⑨	◎ ⑨	×	×	×										
			リアサイド①		-	-	◎ ⑨		◎ ④⑨						×			×	
H5/5~ H13/7	E-DC1 E-DC2 E-DB6 E-DB7	3トア	フロントア		-	◎ ⑨⑭	◎ ⑨⑪	◎ ⑭	◎ ⑨⑪					×					
			リアサイド		-	-	◎ ⑦⑨		◎ ⑦⑨						×				
			リアトレイ⑥		-	-	◎ ⑨		◎ ⑨						◎ ⑫		◎ ⑩		
H5/7~ H13/7	E-DB8 E-DB9	4トア	フロントア		-	◎ ⑨⑭	◎ ⑨⑪	◎ ⑭	◎ ⑨⑪										
			リアトレイ		-	-	×		×										
H1/5~ H5/5	E-DA5 E-DA6 E-DA7 E-DA8	3トア	フロントア		-	-	◎ ⑨		◎ ⑨					×					
			リアサイド		-	-									×				
			リアトレイ		-	-	×		×						◎		◎		
		4トア	フロントア		-	-	◎ ⑨		◎ ⑨						×				
			リアトレイ		-	-	×		×								◎		

備考

- ① 純正スピーカーなし車でも取付可能です。スピーカー端子の向きは鉄板に触れない位置に取り付けします。
- ② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はH1です。
- ③ スピーカーに付属のスペーサーを併用しスピーカー付属φ5ねじで取り付けしてください。
- ④ 付属のワッシャーを使用して取り付けします。
- ⑤ スピーカーのねじピッチが合わないため取付不可です。
- ⑥ 純正リアスピーカーなし車に限ります。
- ⑦ 外周のリブが干渉する場合にはリブを削り、3点留めにて取付可能です。
- ⑧ スピーカーのネジピッチより開口部が大きいため、取付不可です。
- ⑨ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑩ 接続は別配線が必要です。
- ⑪ 純正スピーカーブラケットに取り付けします。
- ⑫ スピーカー配線を別途用意し、引き直する必要があります。
- ⑬ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。
- ⑭ 取付説明書を参照してホンダ(3) カットした付属ブラケットを使用します。
純正スピーカーを樹脂ブラケットと共に取り外し、純正ねじを使用して付属ブラケットを取り付けます。

図-1

