ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

取付車種	トヨタ　ヴェルファイア（H27/1 ～現在）ダッシュボード
対象スピーカー	KFC-XS174S　KFC-XS164S KFC-RS174S　KFC-RS164S
対象ブラケット	SKX-302S

※ イラストは KFC-XS174S ／ KFC-XS164S で説明しています。

別売スピーカーインナーブラケット SKX-302S（希望小売価格 10,450 円（税込））付属のブラケットを使用して取り付けます。


※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。
プレミアムサウンド装着車は取付不可。

「現在」は H31 年 4 月現在を指します。


Step1 ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKX-302S 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。



3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。





※ 上図は右側（運転席側）で示しています。

Step2 ツィーターを取り外す

1. ツィーターグリルを取り外します。ツィーターグリルは、差し込み、クリップ等で固定されています。
2. 純正ツィーターをボルト２本を外して、コネクターを抜いて取り外します。

※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。






Step3 バイパスコードを接続する

※ 接続しないとウーファーから音が出ません。

1. 下図を参照してバイパスする車両側コネクターの端子位置を確認して、SKX-302S 付属のバイパスコード２本を使い、端子が突き当たるまで挿入して接続します。


※ バイパスする端子位置を誤って接続すると、破損、火災の原因となります。

2. 接続した車両側コネクターとバイパスコードを下図のように SKX-302S 付属の固定テープでしっかり巻き、バイパスコードが抜けないよう固定します。
3. 固定した車両側コネクターを SKX-302S 付属の固定テープで車両側へ固定します。




Step4 ツィーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例１】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 ）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
2. ブラケットに固定したツィーターを下図のような（ツィーターの傾きが後方に向く）方向に、純正ボルト２本で取り付けます。



※ 上図は右側（運転席側）で示しています。



3. ツィーターグリルを元の場所に取り付けます。

ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

取付車種	トヨタ　ヴェルファイア（H27/1 ～現在）ダッシュボード
対象スピーカー	KFC-ST1004
対象ブラケット	SKB-101

別売ツィーターインナーブラケット SKB-101（希望小売価格 4,180 円（税込））を使用して取り付けます。


※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。
　プレミアムサウンド装着車は取付不可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。


Step1　ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツィーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。



3. ツィーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪４カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。




※ 上図は右側（運転席側）で示しています。

Step2　ツィーターを取り外す

1. ツィーターグリルを取り外します。ツィーターグリルは、差し込み、クリップ等で固定されています。
2. 純正ツィーターをボルト２本を外して、コネクターを抜いて取り外します。


※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。




Step3　ツィーターを取り付ける

1. 車両側純正ツィーターのコネクター配線を、下図を参照し、スピーカー製品付属のエレクトロタップ等を使用してバイパス接続します。


※ 接続しないとウーファーから音が出ません。




2. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例１】センターユニットからネットワーク／ツィーターの配線をする（ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合 ）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
3. ブラケットに固定したツィーターを下図のような（ツィーターの傾きが後方に向く）方向に、純正ボルト２本で取り付けます。



※ 上図は右側（運転席側）で示しています。



4. ツィーターグリルを元の場所に取り付けます。



ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

取付車種	トヨタ　ヴェルファイア（H27/1 ～現在）リアスライドドア
対象スピーカー	KFC-XS174S　KFC-XS164S　KFC-ST1004 KFC-RS174S　KFC-RS164S
対象ブラケット	スピーカー製品付属ブラケット

※ イラストは KFC-XS174S ／ KFC-XS164S ／ KFC-ST1004 で説明しています。


スピーカー製品付属のブラケットを使用して取り付けます。

※ 純正ツィーターの配線をバイパスする必要があります。
プレミアムサウンド装着車は取付不可。

「現在」は H29 年 2 月現在を指します。


Step1　ツィーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
※ **製品付属の取付説明書に記載されているブラケットの加工は必要ありません。**
2. ブラケットにツィーター本体をはめ込みます。
3. スピーカー製品付属の両面テープを必要な部分（下図参照）をはさみなどで切り取ります。
4. 両面テープの片面の台紙をはがし、スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けます。




Step2　ツィーターを取り外す

1. アンダーウェザーストリップモールの裏面のクリップを外し、取り外します。
2. ◌ 印クリップ付近をこじって、ドアトリムを取り外します。
3. 裏面のコネクターを外します。
4. ドアトリムの裏側から純正ツィーターのコネクターを外し、取り外します。純正ツィーターはドアトリムの爪 3 カ所で固定されています。この爪を変形、破損しないように取り外してください。
※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**




Step3　ツィーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ドアトリムの裏側より図のような角度でツィーターを取り付けます。このときドアトリムの爪 3 カ所がツィーターの段差に引っ掛かるようにしっかりはめ込みます。



3. 車両側純正ツィーターのコネクター配線を、スピーカー製品付属のエレクトロタップ等を使用してバイパス接続します。
※ **接続しないとウーファーから音が出ません。**



4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. ドアトリム他を元の場所に取り付けます。