

HONDA

STEP WGN

ステップワゴン (H13/4~H15/6)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考			
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)		
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)					
H13/4~ H15/6	LA-RF4 LA-RF3	②	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">①</td></tr></table>  2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 50px; height: 30px;"></td></tr></table>		①		×	UA-H25D	5,500円	CA-762H 相当品同梱	-	-	-
①													
備考	① D1+純正ポケットの組み合わせで取付はできません。D1取付時に下段はD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ② メーカーオプションの純正ナビゲーション装着車は取付不可です。ダッシュD1純正オーディオを取り外すとモニターに電源が入らなくなります。モニターにはエアコン操作画面が表示されていますので純正モニターの部分を取り外しての取付も不可です。												

年 式	型 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H13/4~ H15/6	LA-RF4 LA-RF3	5ドア	フロントドア ③④	純正 位置	×	◎ ②⑥	×	×	×				純正 位置	◎	(シート下)		
			取付キット		—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット SKX-201S①		◎ ②	◎ ②	×	×	×								
			リアサイド	純正位置	×	×	×	×	×	—	—	—	純正位置	—			

備考

- ① 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH1です。
- ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ③ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。
- ④ スピーカーフレームとドア鉄板のクリアランスが狭いためスピーカーの付属のスペーサーも併用する事を推奨します。
- ⑤ 奥行きが不足するため取付不可です。
- ⑥ 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。

図-1

