

HONDA

N-BOX/N-BOX Custom(年式:H23/12~H27/2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H23/12~ H27/2 ①	DBA-JF1 DBA-JF2 ②	マイクロアンテナのオーディオレス車	D1/D2 <input type="text"/> ③	×	UA-H79D	6,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D <input type="text"/>								
		フロントルーフサイドアンテナのオーディオレス車	D1/D2 <input type="text"/> ③	×	UA-H80D	7,000円					
			2D <input type="text"/>								
		ディーラーオプションオーディオ付車	D1/D2 <input type="text"/> ③	×	UA-H77D	5,500円					
			2D <input type="text"/>								

備考	<p>① 年式を区切る時期のH27/2は目安です。必ず車体No.をご確認ください。 車体No.の上から2ケタが下記の場合にはH27/2以降の車両となります。(例:JF1-16XXXXXX) JF1-16、24、54、64 JF2-14、24</p> <p>② メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ装備車とディーラーオプションナビゲーション装着車は未確認です。 メーカーオプションのバックカメラ装着車はバックカメラの使用ができなくなります。 オーディオレス車とディーラーオプションオーディオ装着車は取付可能です。 サイドカーテンエアバック装備車は取り付けるシステムにより下記の純正部品が必要です。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>グレード・装備別必要純正部品表</td> <td>ピラークリップ品番91561-TA0-A01参考価格410円(税抜き)1個</td> </tr> <tr> <td>マイクロアンテナのオーディオレス車</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>フロントルーフサイドアンテナのオーディオレス車</td> <td>※1</td> </tr> <tr> <td>N-BOXのディーラーオプションオーディオ装着車 とN-BOXカスタムのディーラーオプション オーディオ装着車</td> <td>※2</td> </tr> </table> <p>※1、UA-H80Dのアンテナプラグ変換コードの取り回しに左Aピラーを外す必要がありますが、同時に左のみに地デジアンテナを取り付ける場合は1個必要です。右にも地デジアンテナを取り付ける場合は2個必要になります。 ※2、左右いずれかに地デジアンテナを取り付ける場合は1個必要ですが左右共に地デジアンテナを取り付ける場合は2個必要になります。 UA-H80Dの取付説明書に「メーカーオプションのサイドカーテンエアバックシステム付車には取り付けできません。」との記載がありますが上記ピラークリップを購入すれば取り付けできます。</p> <p>③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>	グレード・装備別必要純正部品表	ピラークリップ品番91561-TA0-A01参考価格410円(税抜き)1個	マイクロアンテナのオーディオレス車	※2	フロントルーフサイドアンテナのオーディオレス車	※1	N-BOXのディーラーオプションオーディオ装着車 とN-BOXカスタムのディーラーオプション オーディオ装着車	※2
グレード・装備別必要純正部品表	ピラークリップ品番91561-TA0-A01参考価格410円(税抜き)1個								
マイクロアンテナのオーディオレス車	※2								
フロントルーフサイドアンテナのオーディオレス車	※1								
N-BOXのディーラーオプションオーディオ装着車 とN-BOXカスタムのディーラーオプション オーディオ装着車	※2								

HONDA

N-BOX/N-BOX Custom (年式:H23/12~H27/2)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H23/12~ H27/2	DBA-JF1 DBA-JF2		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑥	シート下 ◎ ⑦	
			フロントドア	×	×	◎ ②⑤	◎ ②⑤	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-202S①③⑤	◎ ④	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアサイド①	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
インナーブラケット SKX-202S③	◎ ④	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④										
備考	<p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。 図-1を参照してスピーカーを付属ブラケットに端子を左斜め上向きに取り付けます。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mmほど切り取ります。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑦ 運転席シート下は段差に乗り上げるため取付不可です。 助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑧ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。</p>															
<p>図-1</p> <p>端子(裏側)</p> <p>●印 ブラケット取付穴位置 ←印 スピーカー取付穴位置</p>				<p>図-2</p> <p>配線側から見た状態</p>												