



TOYOTA

SUCCEED

サクシード(年式:H14/7~H26/9)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H14/7~ H26/9	UB-NCP51V KP-NLP51V UB-NCP55V UA-NCP58G UA-NCP59G	①	D1/D2 	×	UA-Y37D	2,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
備考	<p>① クラスタリッド一体成型の純正ポケット装着車はポケットをカッターナイフ等で切り取る必要があります。ポケットを切り取って残ったバリも開口部裏面が4辺とも面一になるように切り取って下さい。200mmワイドモデルは未確認です。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H14/7~ H26/9	UB-NCP51V KP-NLP51V UB-NCP55V UA-NCP58G UA-NCP59G		純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			④	
			ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			取付キット —	—	—	—	—	—	×	◎	×	—					
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	◎ ①	◎ ②	◎ ③	—					
備考	<p>① スピーカーフレームが開口部と干渉するため取付不可です。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 付属ねじは長いので純正ねじで取り付けます。1スピーカー装着車はねじ(φ5×13)を2本別途用意して下さい。</p> <p>③ スピーカーのねじピッチより開口部のねじピッチの方が大きいために取付不可です。</p> <p>④ フロントドア・リアドアはドアトリム表面が全体に曲面形状のため、またバックドアは強度不足のために取付不可です。</p>													<p>図-1 配線側から見た状態</p> 