

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104							
H17/8~ H27/2	EBD-DA64V GBD-DA64V	⑥	純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			フロントドア⑤	×	×	◎ ①④	◎ ①④	×	×									
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			インナーブラケット SKX-202S②④	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎									
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			リアサイド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
備考	<p>① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカー装着車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじでブラケットを取付可能です。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 純正グリルに干渉する場合はグリル裏面の一部を切り取り加工します。</p> <p>⑤ スピーカー無し車でも取付可能です。配線は引き直しが必要です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーでブラケットを取り付けます。</p> <p>⑥ スピーカー内蔵純正ラジオ装着車の場合にはセンターユニットも付け替える必要があります。</p>																	

図-1  
配線側から見た状態

