

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H16/7~ H21/8	ABA-BE2 ABA-BE4 CBA-BE1 DBA-BE3		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎			
			フロントドア①	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ④	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			リアサイド	—	◎ ④⑤	—	—	◎④ ⑤⑥	◎④ ⑤⑥								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
備考	<p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH1です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けます。</p> <p>⑥ ねじが空回りする場合は付属のワッシャーをねじとスピーカーユニットの間に挟んで取り付けます。</p>																

図-1
配線側から見た状態

