

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考			
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104								
H15/9~ H20/11	UA-JB5 UA-JB6 UA-JB7 UA-JB8		純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
			フロントドア①	×	×	⊙ ②	⊙ ②	×	×										
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-202S③	⊙ ④⑤	⊙ ④	⊙	⊙	⊙ ④	⊙ ④										
			純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアサイド	×	⊙ ④⑥	×	×	⊙ ④⑥	⊙ ④⑥										
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—										
備考	<p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(2)/フォルクスワーゲンカットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH1です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。</p> <p>⑥ 純正ブラケットに取り付けます。ただし、スピーカーとブラケットが一体型の車種は取付不可です。</p>																		

図-1  
配線側から見た状態

