ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

取付車種	ホンダ　シビックセダン（H29/9 ～ R2/8）フロントドア
対象スピーカー	KFC-XS174S　KFC-XS164S　KFC-ST1004 KFC-RS174S　KFC-RS164S
対象ブラケット	SKX-202S

※ イラストは KFC-XS174S ／ KFC-XS164S ／ KFC-ST1004 で説明しています。

別売スピーカーインナーブラケット SKX-202S（希望小売価格 6,380 円（税込））付属のツィーターブラケットを使用して取り付けます。

Step1　ツィーターの準備加工


1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。



Step2　ツィーターを取り外す


1. パワーウィンドウスイッチパネルを引き上げ取り外します。
2. ねじ 1 本を外します。
3. ◌印クリップ・⬚印クリップ付近をこじって、ドアトリム、フロントドアーガーニッシュの順に取り外します。
4. 純正ツィーターをフロントドアーガーニッシュから取り外します。純正ツィーターは突起（3 カ所）のはめ込みで固定されています。フロントドアーガーニッシュの爪受け部を変形、破損しないように取り外してください。

※ ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。



Step3　ツィーターを取り付ける

1. ツィーターを SKX-202S 付属の⑪ツィーターブラケットに取り付けます。このときツィーターの凸部（3 カ所）と⑪ツィーターブラケットの穴（3 カ所）を合わせ、ツィーターを⑪ツィーターブラケットに取り付けます。
2. ⑪ツィーターブラケットを取り付けたツィーターをフロントドアーガーニッシュに取り付けます。ツィーターの端子をフロントドアーガーニッシュの純正ツィーター取付部の切り欠きに合わせ、フロントドアーガーニッシュの純正ツィーター爪受け部の穴（3 カ所）に⑪ツィーターブラケットの突起（3 カ所）がはまるようにしっかりとはめ込みます。



3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. フロントドアーガーニッシュ、ドアトリム等を元の場所に取り付けます。

ツィーター純正位置取付説明書

KENWOOD

取付車種	ホンダ　シビックセダン（H29/9 ～ R2/8）リアトレイ
対象スピーカー	KFC-XS174S　KFC-XS164S　KFC-ST1004 KFC-RS174S　KFC-RS164S
対象ブラケット	スピーカー製品付属のブラケット


※ イラストは KFC-XS174S ／ KFC-XS164S ／ KFC-ST1004 で説明しています。

スピーカー製品付属のブラケットを使用して取り付けます。

※ 別売純正部品のアッパクリップ（品番 91561-TA5-A11）を 2 個用意する必要があります。

Step1　ツィーターの準備加工


1. 製品付属の取付説明書のツィーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェースマウント／３分解する」を参照し、ツィーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツィーター本体を取り外します。
※ **製品付属の取付説明書に記載されているブラケットの加工は必要ありません。**
2. ブラケットにツィーター本体をはめ込みます。
3. スピーカー製品付属の両面テープを必要な部分（下図参照）をはさみなどで切り取ります。
4. 両面テープの片面の台紙をはがし、スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けます。



Step2　ツィーターを取り外す


1. ①シートと②シートバックの隙間にある③ボルトを外し、△印（2 カ所）のフックのロックをつまんで外し（下図参照）、①シート前方を上に引き上げて①シートを取り外します（フック２カ所）。
2. ウェザストリップをゆるめ、④ステップガーニッシュ（クリップ２カ所）を外します。（助手席側も同様）
3. ⑤ボルト（1 本）、⑥シートベルトアンカーボルト（３本）を外し、②シートバックを前傾させ、⑦リアシートサイドガーニッシュ（クリップ２カ所）を外します。（助手席側も同様）
4. ⑧リアピラーガーニッシュの ● 印アッパクリップ付近をボディーに対して垂直方向にゴムハンマー等でたたき、● 印アッパクリップを⑧リヤピラーガーニッシュとともにボディ側へ押し込みます。（助手席側も同様）
※ **⑧リアピラーガーニッシュを戻すときは別途このクリップを購入して交換が必要です。（助手席側も同様）**
5. ⑧リアピラーガーニッシュ（クリップ３カ所）を引っ張って外します。（助手席側も同様）
※ **⑧リアピラーガーニッシュの前方が引き上げられない場合は、4. の工程で強めにハンマーでたたいてください。**
6. ⑨リアピラーロアガーニッシュ（クリップ２カ所）を前方から外します。（助手席側も同様）
7. トランク内側から純正ツィーターのコネクター（2 カ所）とハイマウントストップランプのコネクター（1 カ所）を外します。
8. ⑩リアトレイ（クリップ 10 カ所、差し込み 6 カ所）を引き上げて外します。
※ **引き上げられない場合は、トランク内側からクリップを押し上げてください。**
9. 純正ツィーター本体を⑩リアトレイから取り外します。純正ツィーターは爪３カ所で固定されています。樹脂ブラケットの爪受け部を変形、破損しないように取り外してください。

※ **ツィーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。**



Step3　ツィーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ツィーターをリアトレイに取り付けます。このときツィーターの端子をリアトレイの純正ツィーター取付部の切り欠きに合わせ、純正ツィーター固定用の穴にブラケットの突起がはまるようにしっかりとはめ込みます。



3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例 2】ウーファー部からネットワーク／ツィーターの配線をする（ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツィーター取付位置へ取り付ける場合）」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. アンカーボルト（規定の締め付けトルク 32 N·m（3.3 kg·m）で締め付けます。）、リアトレイ等の取り外した部品を元の場所に取り付けます。