

## STEP WGN/STEP WGN SPADA

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ(年式:H27/4~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考			
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)				
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)						
H27/4～ 現在	DBA-RP1 DBA-RP2 DBA-RP3 DBA-RP4 6AA-RP5	①	D1/D2 <table><tr><td></td></tr><tr><td>②</td></tr></table>  2D <table><tr><td></td></tr></table>		②		×	UA-H89D	7,000円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
②														
備考	<p>① メーカーオプションナビ装着車と9インチナビ装着車は未確認です。 180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラと地デジアンテナは使用できません。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p>													

HONDA

STEP WGN/STEP WGN SPADA

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ(年式:H27/4～現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツィーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H27/4～ 現在	DBA-RP1 DBA-RP2 DBA-RP3 DBA-RP4 6AA-RP5		フロントドア①	純正 位置 ◎ ⑤	×	◎ ②④	×	◎ ②	×								
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—	純正 位置 ◎ ⑤	—	× ◎ ⑥	シート下 ◎ ⑦	
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④								
			リアスライドドア①	純正 位置 —	×	◎ ②④	×	◎ ②	×								
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—	純正 位置 —	—			
			インナーブラケット SKX-202S⑧		×	×	×	×	×								
備考	<p>① スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。純正ツィーター無し車も取付可能です。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑦ 助手席側は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑧ HとH2穴でねじピッチが合いますが1カ所ねじ穴奥行き不足のためボルトとナットで取り付けできません、ねじ穴加工取付は未確認です。</p>																

図-1  
配線側から見た状態

