

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター			XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
					×	◎⑤ ⑥⑦	×	×	×								
			フロントドア①	純正 位置 ◎ ④	×	◎⑤ ⑥⑦	×	×	×								
			取付キット UA-H70S②		◎ ⑤	-	◎	-	◎								
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ⑤⑦	◎ ⑤⑦	◎ ⑦	×	◎ ⑦								
			リアドア①	純正 位置 一	×	◎ ⑥⑦	×	◎ ⑥	×								
			取付キット UA-H70S②		◎	-	◎	-	◎								
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
備考	<div>① スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。</div> <div>② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</div> <div>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</div> <div>④ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。</div> <div>⑤ ガラスとのクリアランス確保のため付属のスペーサー(ゴム)を使用します。 スピーカーグリル裏面のリブを全周にわたって5mm程削る必要があります。</div> <div>⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴：下段)。</div> <div>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</div> <div>⑧ 取付部が水平に近いために取付不可です。</div> <div>⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</div>																

図-1
フロントドア
配線側から見た状態

(-)コンソールへ (+)コンソールへ
(-)ツイーターへ (+)ツイーターへ

リアドア
配線側から見た状態

(+)
(-)