

N-BOX/N-BOX Custom(年式:H27/2~H29/8)

- ① 年式を区切る時期のH27/2は目安です。必ず車体No.をご確認ください。
車体No.の上から2ケタが下記の場合にはH27/2以降の車両となります。(例: JF1-16XXXXXX)
JF1-16、24、54、64 JF2-14、24
- ② 8インチナビ装着車は未確認です。
ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。また、マイクロアンテナはワンセグアンテナとして使用できません。
180mm幅ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

N-BOX/N-BOX Custom(年式:H27/2~H29/8)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツィーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H27/2～ H29/8	DBA-JF1 DBA-JF2		フロントドア	純正 位置 —	×	⊙② ③⑤	×	⊙ ②⑨	×	—	—	—	純正 位置 —	—	×	⑥	シート下 ⊙ ⑦
			取付キット —		—	—	—	—	—								
			インナーブラケット SKX-202S①④⑨		⊙ ⑤	⊙ ⑤	⊙ ⑤	⊙ ⑤	⊙ ⑤								
			リアサイド①	純正 位置 —	×	⊙ ⑤⑧	×	⊙ ⑧	×	—	—	—	純正 位置 —	—			
			取付キット —		—	—	—	—	—								
			インナーブラケット SKX-202S④		⊙ ⑤	⊙ ⑤	⊙ ⑤	⊙ ⑤	⊙ ⑤								

備考

① スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。

② 取付説明書を参照してホンダ(1)カットした付属ブラケットを使用します。

図-1を参照してスピーカーを付属ブラケットに端子を左斜め上向きに取り付けします。

③ 付属のスペーサー(ゴム)を使用し、ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周10mmほど切り取ります。

④ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。

⑤ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

⑥ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。

⑦ 運転席シート下は段差に乗り上げるため取付不可です。

助手席シート下は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。

⑧ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。

⑨ ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mmほど切り取ります。

図-1

図-2