

STEP WGN/STEP WGN SPADA

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ(年式:H21/10~H24/4)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H21/10～ H24/4	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6	①② メーカー オプション マルチ ビュー カメラ付 HDDナビ 装着車	D1/D2 <input type="text"/>	×	UA-H76D	6,000円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
		2D <input type="text"/>	③								
		② メーカー オプション リアカメラ 装着車と 2D 窓口車	D1/D2 <input type="text"/>	×	UA-H77D	5,500円					
		2D <input type="text"/>	③								
備考	<p>① 純正部品名パネルアッシー品番77250-SZW-003ZA参考価格7,100円(税抜き)が必要です。ダクトを付け替える必要があります。</p> <p>② ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

HONDA

STEP WGN/STEP WGN SPADA

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ (年式:H21/10~H24/4)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H21/10～ H24/4	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6		フロントドア①②	純正 位置 ◎ ⑥	×	◎ ④⑦	×	◎ ④	×	—	—	—	純正 位置 ◎ ⑥	—	×	⑩	
			取付キット UA-H70S③		◎	—	◎	—	◎								
			インナーブラケット SKX-202S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦								
			リアサイド①	純正 位置 —	×	◎ ④⑦	×	◎ ④	×	—	—	—	純正 位置 —	—			
			取付キット UA-H70S③		◎ ⑧	—	◎ ⑨	—	◎ ⑨								
			インナーブラケット SKX-202S⑤		◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦								
備考	<div>① スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。</div> <div>② ドアトリム裏面のリブを全周にわたり10mm程削る必要があります。 純正ツイーター装着車は純正ツイーターのコネクターを外してください。</div> <div>③ 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</div> <div>④ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。</div> <div>⑤ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</div> <div>⑥ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。純正ツイーター無し車も取付可能です。</div> <div>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</div> <div>⑧ スピーカー付属のM5ねじを左右各1カ所ずつ計2本使用します。</div> <div>⑨ ブラケットの取り付けにはM5ねじを2本別途用意する必要があります。</div> <div>⑩ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</div>																

図-1
配線側から見た状態

